

说明书铜版纸105g 风琴7折页 成品75mm*105mm

<p>注意事项</p> <p>请依照所在国家和地方的电器规范安装。</p> <p>建议由专业电工安装。</p> <p>请勿将高压电源连接至低压终端。接线不当可能会导致人身伤害或对控制器或其他设备造成损坏。</p> <p>本设备严禁拆卸, 否则不予保修。</p> <p>清洁: 若要清洁, 使用干净的布擦拭, 禁止使用任何化学洗涤剂。</p> <p>回收: 本设备包含可重复利用的贵金属, 有损环境和人体健康, 不得作为家庭垃圾处理。请了解当地关于分类收集电子和电气产品规定, 用正确的处置程序收集和处置废物。</p> <p>环境: 工作操作温度: 0°C到40°C, 0到90%湿度, 无冷凝, 仅室内使用。存储温度-20°C到55°C。</p> <p>接线端子:</p> <p>电源接线: 0.5 mm²至 1.0 mm²</p> <p>数据接线: 0.3 mm²至 0.7 mm²</p>	<p>产品参数</p> <table border="1"><tr><td>产品名称</td><td>易庐智能总线网关</td></tr><tr><td>产品型号</td><td>ER-HCIP-BU01</td></tr><tr><td>供电方式</td><td>DC24V或RS485总线链路供电</td></tr><tr><td>联网方式</td><td>有线联网</td></tr><tr><td>产品尺寸</td><td>115*84*16mm</td></tr><tr><td>接口说明</td><td>RS485*2, USB*1, RJ-45以太网接口*1, DC24V接口</td></tr></table>	产品名称	易庐智能总线网关	产品型号	ER-HCIP-BU01	供电方式	DC24V或RS485总线链路供电	联网方式	有线联网	产品尺寸	115*84*16mm	接口说明	RS485*2, USB*1, RJ-45以太网接口*1, DC24V接口	<p>安装</p> <p>1、⚠警告—电击危险, 可能导致严重受伤或死亡。在安装设备前务必关闭断路器的电源;</p> <p>2、请使用(最低)符合IP20要求的定制电柜或带一体DIN轨道的断路器电柜;</p> <p>3、单个总线网关尺寸(115*84*16mm), 可以叠加安装;</p> <p>4、总线网关可以通过附带的挂耳安装在轨道上;</p> <p>规格:</p> <p>1、外观尺寸: 115×84×16 mm (W*H*D);</p> <p>2、供电输入: 二选一, 可通过RS485总线凤凰端子的24V供电, 也可以通过24V航空插头适配器(选配件)供电;</p> <p>3、标准颜色: 黑色</p> <p>4、材质: 金属铝</p> <p>5、接口说明: RS485/USB/RJ45/DC24V接口</p>	<p>接口、按键、指示灯说明</p> <p>①电源接线: RS485总线凤凰端子的24V供电, 也可以通过24V航空插头适配器(选配件)供电, 二选一。</p> <p>②RS485接线:</p> <p>从左到右的排列是: +24V, 485A+, 485B-, 24V地</p> <p>③RJ45网口(Ethernet):</p> <p>连接本地交换机网络</p> <p>④USB接口: 设备升级接口(USB), 连接电脑</p> <p>⑤DHCP按键: 长按5秒使能DHCP自动获取IP, DHCP灯亮</p> <p>⑥POWER灯: 上电自检亮红色, 自检完成后灯灭(但此时网口灯保持闪烁), 待系统启动完成亮蓝色慢闪;</p> <p>⑦485灯: 添加总线设备后灯亮, 未添加时灯灭</p>	<p>设备显示</p> <p>正常工作情况下:</p> <p>设备通电系统启动后, POWER灯亮蓝色慢闪, 网口灯闪烁。</p>	<p>总线网关配置</p> <p>网关通过网线接入192.168.0.x网段, 电脑或手机浏览器输入出厂默认IP: 192.168.0.188然后回车进入网关web管理后台, 默认用户名admin密码admin。</p> <p>登录后, 在“总线设备”列表点击右上角“+添加”, 根据提示添加总线设备(点①图标会出现帮助信息):</p> <p>添加完成后可以在“总线设备”列表、灯光、窗帘……列表里执行改名、通道使能、调试等操作:</p> <p>系统设置: 设备信息、设置网络、设置时间、导入、导出、系统升级、重启等</p>	 <p>更多产品信息</p> <p>杭州易庐智能科技有限公司 400-088-6109 www.eroomsmart.com 杭州市滨江区建业路511号华业大厦5层</p>
产品名称	易庐智能总线网关																	
产品型号	ER-HCIP-BU01																	
供电方式	DC24V或RS485总线链路供电																	
联网方式	有线联网																	
产品尺寸	115*84*16mm																	
接口说明	RS485*2, USB*1, RJ-45以太网接口*1, DC24V接口																	

<p>三包凭证 请沿此 折痕 撕下</p> <p>易庐智能总线网关三包凭证</p> <p>客户姓名 _____ (先生/小姐) 联系电话 _____</p> <p>客户地址 _____ 序列号 _____</p> <p>产品型号 _____ 购机日期 _____</p> <p>购机商店 _____</p> <p>商店地址 _____</p> <p>发票号码 _____</p> <p>购机单位盖章</p> <hr/> <p>易庐智能总线网关三包凭证</p> <p>客户姓名 _____ (先生/小姐) 联系电话 _____</p> <p>客户地址 _____ 序列号 _____</p> <p>产品型号 _____ 购机日期 _____</p> <p>购机商店 _____</p> <p>商店地址 _____</p> <p>发票号码 _____</p> <p>购机单位盖章</p>	<p>APP对接</p> <p>在易庐智能生活app里添加本网关(手机须与网关在同一个局域网段):</p> <p>① 点击右上角+号→点击“自动发现”, 等待片刻, 出现本网关后点击下一步</p> <p>② 网关添加成功后在app设备列表里能同步得到在web管理后台添加的设备</p> <p>③ 设备即可通过app的“一键执行”、“自动化”实现各种智能玩法</p>  <p>提示: 由于APP的升级与更新, 实际操作可能与以上描述略有差异, 请按照当前 易庐智能生活APP内指引进行操作。</p>	<p>常见问题解决</p> <p>如果出现出厂默认IP冲突或者路由器网段不在192.168.0.x网段, 可以长按DHCP键5秒使能DHCP自动获取IP, 然后在网关web管理后台的“系统设置”里关闭DHCP, 更改为固定IP, 然后重启网关(易庐智能生活app里的总线网关设备界面, 可以查看总线网关的局域网IP, 在DHCP模式下非常方便)</p> <p>苹果HomeKit里添加本网关(手机须与网关在同一个局域网段):</p> <p>① 苹果“家庭”app扫码添加本网关到HomeKit</p> <p>② 网关添加成功后在苹果“家庭”app能同步得到在web管理后台添加的设备</p> <p>③ 设备即可通过“家庭”app的“场景”、“自动化”实现各种智能玩法</p>	<p>产品保修说明</p> <p>产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行三保服务, 服务内容如下:</p> <p>保修有效期内如用户在正常使用情况下发生故障, 按规定进行免费维修(包括零部件和人工费)。但不负担修理品的上门费、运送费、安装及拆卸等与实际修理无关的费用。</p> <p>保修有效期自购机之日起一年(以正式购货发票为准)</p>	<p>非保修条例</p> <p>1、无法出示购货发票和本保修卡(购买产品时需完整填写用户信息并盖销售商店印章)。</p> <p>2、商品的型号和制造编号被涂改或无法辨认。</p> <p>3、在本公司指定维修站以外及使用非本公司零件进行修理或改装引起的故障或损坏。</p> <p>4、由于火灾、地震、水灾、风灾、雷击等自然灾害及异常电压、公害、化学物质的侵蚀而造成的故障和损坏。</p> <p>5、恶劣条件(油烟、灰尘、受潮、直射阳光等)下使用, 或未按使用说明书的要求使用、维护而造成的故障和损坏。</p> <p>6、由于感染病毒、跌落、移动、运输、异物进入或非本公司所制造的产品等原因引起的故障和损坏。</p> <p>7、由于正常磨损引起的周期性检查、维护、维修或周期性更换零部件。</p> <p>8、外壳、面板、按键等外观零件和驱动软件、电源线及附属电缆等附件的更换。</p>	<p>智能总线网关安装说明书</p> <p>使用产品前请仔细阅读使用手册</p> 
---	--	---	---	---	---