

COTELL®肯特 创智慧生活

智慧酒店 | 智慧城市方案集成商 (股票代码: 871994)

www.cotell8848.com



CT602A

使用说明书

24h 4000-962-963

智慧酒店整体解决方案
Total intelligent hotel solution

一、简要说明

感谢您选择COTELL肯特CT602A酒店浴室专用电话。您可以通过阅读本手册，了解掌握CT602A电话机的使用方法。CT602A电话机是采用先进的电子线路专门为酒店浴室设计，具有防高湿、防高温功能。


COTELL肯特电话技术规范，并获得国内外权威机构认证，如ISO9001-2000、进网许可、3C认证等。本机执行中华人民共和国国家执行标准GB/T15279-2002。

二、产品特点

- 专为酒店浴室设计，具有防高湿、防高温功能；
- 具有来铃指示灯；
- 响铃音量（HI—LO）开关调节，简单易用；
- 响铃音质节奏柔和，舒缓；
- “REDIAL” 重拨、“FLASH” 闪断、“MUTE” 静音功能；
- 挂壁、桌面两用。

三、产品结构及安装方法

1、产品结构图



CT602A

1.听筒受话器	6.静音键（MUTE）	11.听筒挂钮	16.底壳合壳螺丝
2.听筒合壳螺丝塞	7.送话器	12.底座脚垫	17.挂墙槽
3.数字键	8.听筒线插口	13.铃声音量HI/LO	18.进网许可证
4.重拨键(REDIAL)	9.灯罩	14.外线插口	19.合格证
5.闪断键(FLASH)	10.收线钮	15.听筒线插口	

2、安装方法

- 1) 将听筒曲线一端插入听筒面上的听筒线插口，另一端插入底座底听筒线插口。
- 2) 将二芯直线一端接入接线盒插口内，另一端插入话机外线插口。
- 3) 挂墙上使用时，先将听筒挂钮转成能挂住的位置（反转180°），再按话机底2个挂墙槽之间的间距在墙上钉上二个大头铁钉，将话机挂墙槽挂在铁钉上。

四、操作说明

1、拨打电话

提起听筒，按数字键输入需要拨打的电话号码，如对方占线，可按“FLASH”键，话机自动挂机一次，此时可按“REDIAL”键，话机自动重拨先前所拨号码，也可按数字键重新输入需要拨打的电话号码。

2、接听电话

外线有来电打入时，有铃声响起，铃声指示灯会闪亮，此时提起听筒即可与对方通话，通话完毕把听筒放回话机底座即可恢复待机状态。

3、铃声大小选择

本机设有铃声大小开关，根据个人需要可将铃声大小开关置于HI（大）或LO（小）位置。

4、关闭送话（静音）

本机设有静音键，在通话时，如有事与旁人商量，而又不想让对方听到，此时可按住“MUTE”键，对方就听不到你与旁边人的谈话。再次与对方通话时松开“MUTE”键即可。

五、设计技术要求

- 1. 音频拨号：
 低频群：697 ， 770 ， 852 ， 941Hz
 高频群：1209, 1336, 1477Hz
- 2. 低频群电平：-9dBm±3
- 3. 高频群电平：-7dBm±3
- 4. 双音频拨号频率差：±1.5%
- 5. 双音频拨号电平差：2±1DB
- 6. 环境温度：-10℃~40℃
- 7. 相对湿度：10%~95%
- 8. 大气压力：86~106KPa
- 9. 环境噪音： ≤60dB(A)
- 10.工作频率：300~3400Hz
- 11. 响度评定值：

指标 项目	用户线长度	0 k m	5 k m
发送响度评定值(SLR)		≥5	≤15
接收响度评定值(RLR)		≥-7	≤2
侧音响度评定值(STMR)		≥6	≥12

回损	用户线长度	0 k m	2 k m
稳定平衡回损		≥9	≥15
回声平衡回损		≥11	≥17

六、相关说明

1、使用电话机的注意事项

使用电话机前请仔细阅读这些注意事项以确保安全正确地使用电话机。

- 请勿猛烈撞击、震动或抛掷电话机，以免电话机发生故障。
- 请将电话机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 请勿将电话机放在不平或不稳的台面上，防止跌落引起故障或损坏。
- 不要拆卸或改装电话机，否则会造成电话机的损坏、漏电和电路故障。
- 请勿用针、笔头等尖锐的东西按按键，否则会损坏电话机或产生误操作。

2、清洁和维护

- 用柔软的干布清洁电话机。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭电话机。

3、包装盒中的物品

话机底座1只	话机听筒1只	听筒曲线1条	电话直线1条
--------	--------	--------	--------

保修条款

（一）根据国家有关法规，实行全面三包

COTELL肯特酒店电话机的用户，将根据国家有关部门发布的《固定电话机商品修理更换退货责任规定》，享受全面三包服务。

（二）保修原则

（1）在正常操作使用情况下，出现故障，未经拆修，自购机之日起三个月包换，一年保修。

（2）注明赠品字样的随机附件，不予包换或保修。

（3）属下列情况者，不实行三包，但是可以实行收费维修：

- ① 人为因素造成的损坏，包括非正常工作环境下使用、不按说明书使用引起的损坏等；
- ② 用户私自拆机、自行维修、改装或经非本公司联保单位维修；
- ③ 无产品保修卡及有效购买凭证的；
- ④ 产品保修卡、购买凭证与产品型号、条码不符或者涂改的；
- ⑤ 因不可抗力（如水灾、火灾、地震、雷击等）造成的损坏。

（三）保修方法

（1）三包时，必须凭保修卡或有效购买凭证。如有遗失，请与本公司客户服务部联系，查询用户信息档案（通过寄回保修卡副卡建立档案）。

（2）符合包换的产品，您可就近去我公司各经销商、办事处或寄回本公司客户服务部换货。换货时，主机有故障，则免费更换本公司同规格、同型号主机；配件有故障，则免费更换配件。

（3）对需要维修的产品，您可以到本公司各经销商、办事处或寄回本公司客户服务部进行维修。

（四）保修卡在购买产品后请即填写，盖销售单位公章后有效。

（五）用户在购买产品后请即填写保修卡主卡和副卡，并于购机后1个月内将保修卡副卡寄回本公司客户服务部备案，以保证得到应有的服务。

保 修 卡（用户联）

话机信息

品名型号		购买日期	
产品系列号		出厂日期	

客户信息

公司名称		联系人	
联系地址		联系电话	

经销商信息

公司名称		联系人	
联系地址		联系电话	

COTELL肯特公司售后保修服务联系方式

公司名称	肯特智能技术(深圳)股份有限公司	联系人	售后部
联系地址	深圳市龙华新区观澜田茜路9号肯特泓森智慧产业园肯特智能售后部	联系电话	0755-88859898

保 修 卡（厂家联）

话机信息

品名型号		购买日期	
产品系列号		出厂日期	

客户信息

公司名称		联系人	
联系地址		联系电话	

经销商信息

公司名称		联系人	
联系地址		联系电话	

COTELL肯特公司售后保修服务联系方式

公司名称	肯特智能技术(深圳)股份有限公司	联系人	售后部
联系地址	深圳市龙华新区观澜田茜路9号肯特泓森智慧产业园肯特智能售后部	联系电话	0755-88859898



COTELL肯特 创智慧生活

智慧酒店 | 智慧城市方案集成商

Intelligent Hotel | Intelligent City Solutions Integrator

Hotline: 4000 962 963

肯特智能技术（深圳）股份有限公司

Cotell Intelligent Technology (Shenzhen) Co. Ltd.

中国深圳

地址：深圳市龙岗区布澜路31号李朗软件园A3座10层

电话：0755-8885 9898 传真：0755-8885 9899

www.cotell8848.com

美国纽约

1271 Avenue of the Americas, 43rd Floor

New York, Ny10020 United States Of America

Tel: +1(646)490-3727

www.cotell-usa.com

英国伦敦

1 Hardwick's Square London SW18 4AW

Tel: +44(0)203 405 1205

Email: sales@cotell-emea.com

www.cotell-emea.com

澳洲悉尼

PO Box 3390 Browns Plains Queensland,

Australia 4118

Tel: +61 07 3777 8788 Fax: +61 07 3711 8722

Email: sales@cotell.com.au

www.cotell.com.au



本说明书著作权和解释权归肯特智能技术(深圳)股份有限公司所有,外形及功能请以实际产品为准,我们保留对产品的外形、功能进行调整,而不再另行通知的权利。

Catalog No: 602A-2017-1