



MAPLE WIRELESS




2.4/5.8G 双频线极化天线

**COMBO-C4**

使用说明

## 各部件名称

---



## 包装清单

---

套餐：2.4/5.8G 双频线极化天线×2；SMA 接头棘轮×2；45° 转接头×2；45° 转接头棘轮×2；用户手册×1；

## 产品规格

---

频率范围 (MHz)	2.4/5.8
接收	RX
增益(dBi)	2.4Ghz-6 5.8Ghz-9
半功率波束	2.4Ghz-100° H-plane 80° E-plane 5.8Ghz-75° H-plane 55° E-plane
接口方式	内螺纹内孔
净重(g)	95
天线尺寸 (mm)	105×50×8mm (长×宽×高, 单天线不包括接头)
包装尺寸 (mm)	180x 158x 32

## 天线安装示意图

◆1. 将 45° 转接头棘轮安装在 45° 转接头上，固定 45° 转接头的方向（正前方），旋转 45° 转接头棘轮固定。



◆2. 将 45° 转接头棘轮安装在天线下方的馈线接头处，固定馈线接口，使天线垂直向下，旋转 45° 转接头棘轮固定。



◆3. 将天线上面的接头固定在眼镜上方的 45° 转接头上。（TNT 图案安装在 45° 转接头内侧）



◆4. 在安装天线时，保持天线的方向一致（向前），眼镜佩戴时，天线面对飞机。（有低头倾向的用户，天线微仰）

## 天线使用介绍

---

- ◆本产品适用 DJI FPV COMBO 飞行。
- ◆天线使用时，推荐使用 5.8G 工作频率，干扰较小。
- ◆天线使用时，无人机需在天线（定向天线）的接收信号范围内。
  - (1)无人机在近距离时，天线需要大约指向无人机。
  - (2)无人机飞行较远时，根据接收信号强弱，适当调天线的指向（调整幅度不宜过快过大），使图传稳定。

## 售后服务

---

- \*本产品提供终身的免费技术支持服务。
- \*如正常使用情况下产生的质量问题，公司提供 24 小时服务响应。

\*售后联系方式

QQ: 17324764

邮箱: mrgong@126.com

微信; 13506025341

电话; 0595-86203811



0595-86203811

[www.maple-wireless.cn](http://www.maple-wireless.cn)

-----泉州市枫叶电子科技有限公司-----