

本说明书应由现场安装工程人员使用,所列技术参数由本公司技术研发部提供,并保留所有权利,如有变更恕不另行通知。

安装前请阅读
适用型号:EM-BSMB-CM05
请按此手册说明安装上述型号设备。

一、注意事项

请依照所在国家和地方的电器规范安装。
建议由专业电工安装智能窗帘电机。

请勿将高压电源连接至低压终端,接线不当可能会导致人身伤害,并对控制器或其他设备造成损坏。

本设备严禁拆卸,否则不享受保修服务。

清洁:请使用干净的湿布擦拭清洁,禁止使用任何化学洗涤剂。

回收:本设备包含可重复利用的贵金属,有损环境和人体健康,不得作为家庭垃圾处理。请了解当地关于分类收集电子和电气产品规定,用正确的处置程序收集和处理的废物。

环境:
工作操作温度:Ta45°C,0到80%湿度,无冷凝,仅室内使用。存储温度-20°C到55°C。

接线端子:
电源接线:0.5 mm²至 1.5 mm²

安装:
1)△警告—电击危险,可能导致严重受伤或死亡。在安装设备前务必关闭断路器的电源;
2)电动窗帘电机必须和配套的窗帘导轨配合安装;
3)禁止安装在石膏板等承重不足的材料上。

基本参数

型号	ER-BSMB-CM05
外观尺寸	297mm*59mm*49mm
供电输入	AC100~240V
额定电流	0.2A
额定扭矩	1.2 N.m
运行速度	14cm/s
接收频率	433.92Mhz
控制接口	485、Zigbee、WiFi
水尘防护等级	IP40
最大负载	50Kg

产品尺寸示意图

安装方式

窗帘盒最小完成面要求:

单轨电动窗帘 窗帘盒预留最小尺寸

双轨电动窗帘 窗帘盒预留最小尺寸

单位 (mm)

更多产品资讯

杭州易庐智能科技有限公司
400-088-6109
www.eroomsmart.com
杭州市滨江区建业路511号华业大厦5层

易庐灵控窗帘电机三包凭证

客户姓名 (先生/小姐) 联系电话

客户地址 序列号

产品型号 购机日期

购机商店

商店地址 购机单位盖章

发票号码

易庐灵控窗帘电机三包凭证

客户姓名 (先生/小姐) 联系电话

客户地址 序列号

产品型号 购机日期

购机商店

商店地址 购机单位盖章

发票号码

配网流程

本产品已接入易庐智能,可通过易庐智能生活APP控制,配合Zigbee网关可与APP中其他产品互连互通。

扫描二维码下载安装易庐智能生活APP,或在应用商店/APP Store搜索“易庐智能生活”,下载并安装易庐智能生活APP。打开APP首页“我的家”,点击页面右上角“+”,选择“自动发现”,然后根据APP指示添加设备;或者通过“手动添加”来添加设备,根据APP指示添加设备。

*搭配Zigbee网关使用时,请确保Wi-Fi网络可用,并可以正常访问互联网(本产品不支持5G网络)。

提示:由于APP的升级与更新,实际操作可能与以上描述略有差异,请按照当前易庐智能生活APP内指引进行操作。

问题排查

- 电机不动作
 - 检查电源; b.电机长时间运行会热保护,等待30分钟。
- 外接开关反向

更换开关线序,或用软件执行换向操作。
- 中间合不拢
 - 检查行程,重新检测行程; b.检查开关方向是否设反,如果设反执行换向操作。
- 总是撞击或走不到边

删除行程,重新设置行程和边界
- 手拉卡

设置行程边界
- 遇阻不停

检查轨道上、下盖固定螺丝

设备接线图

绿/黄色线=接地线
棕色线=火线
蓝色=零线

ER-BSMB-CM05
易庐灵控窗帘电机说明书